

VP-CFGSFT Bilinx 配置工具



- ▶ 通过视频电缆为多个摄像机上载、复制和粘贴配置
- ▶ 设置和配置 **Bosch Dinion™** 和 **AutoDome®** 摄像机
- ▶ 通过视频电缆控制 **AutoDome** 球型摄像机
- ▶ 执行摄像机固件更新
- ▶ **USB 兼容**

博世安保有限公司的成像设备配置工具 (CTFID) 提高了 CCTV 安装人员和维修人员的效率。

CTFID 使用全新的 Bilinx 技术。该技术是一种双向通信方法，可以嵌入所有最新的博世 Dinion® 和博世 AutoDome 摄像机的视频信号中。使用 CTFID，技术人员可以检查状态、更改设置、控制摇摄/俯仰/变焦 (PTZ)，甚至可以通过视频电缆从任何位置更新固件。这样减少了进行故障排除和维修的时间，同时提供更准确的设置和调节，所有这些都无需运行其它设备。只需将配置工具的同轴电缆连接至膝上型电脑的 USB 适配器。然后，您可以完全访问所有摄像机或球型摄像机设置。由于 Bilinx 技术使用标准视频信号来传送和接收数据，因此也可以通过任何无源 UTP 安装来进行使用。

CTFID 随附了一个小型硬件适配器，可以插入 Windows® 操作系统支持的任何 USB 标准端口。载入 CTFID 软件后，适配器通过任何 Bilinx 启用摄像机或 AutoDome 的视频信号来进行通信。这样，维修人员只需使用简单的 T 型连接器，便可在摄像机和监视站之间的任何便利位置接入视频电缆。如果选择非屏蔽双绞线 (UTP) 作为媒介，则仍然可以访问数据 (如果使用无源 UTP 收发器)。

安装人员或技术人员可以在连接至设备的情况下，以在线模式更改任何或所有摄像机/球型摄像机的设置，例如白平衡、AGC、快门速度等。另外，用户也可首先下载和保存数据，以便处理数据并将数据上载至相同或其类似的设备，从而以脱机模式完成上述操作。

无论是对于具有许多摄像机而仅要求更改一项设置的大型安装，还是对于仅具有一台摄像机而需要更改所有设置的小型安装，CTFID 均可节省大量时间。

CTFID 使 PC 键盘方便地成为键入摄像机或球型摄像机正确设置的用户界面。这大大简化了许多任务，如输入屏显文字描述符、输入球型摄像机的地址设置或浏览摄像机菜单等。

CTFID 允许将来轻松通过视频电缆来传输摄像机或球形摄像机固件更新。安装人员可以在不拆除摄像机的情况下进行功能更新；所有更新可以从一个中心位置进行，而不需要到摄像机现场进行更新，因此进一步降低了维修成本。

购买 VP-CFGSFT 时，随附 USB 适配器和软件。VP-USB 仅包括 USB 适配器。

技术规格

格式	软件以 CD-ROM 的形式提供，包括安装文件、程序和帮助文件
部件号	
VP-CFGSFT	包括软件和“USB 到 BNC”适配器
VP-USB	仅包括“USB 到 BNC”适配器

兼容性

成像设备

- 1.0 版：仅适用于 AutoDome 5.2 版
- 2.0 版：以上设备，包括 Dinion^{XF} 型号 - LTC 0385、LTC 0485、LTC 0510 或 LTC 0610
- 2.1 版：以上设备，包括 Dinion 型号 - LTC 0335、LTC 0355、LTC 0435、LTC 0455 (仅适用于博世品牌设备)
- 2.2 版：以上设备，包括 Dinion^{XF} 日夜两用型 - LTC 0495 或 LTC 0620

PC 系统要求

视频系统	800 x 600 , 16 位色
端口	USB (1.0 或更高版本)
处理器	具有 MMX™ 的 200 MHz Pentium® (或等效处理器)
最低硬盘空间要求	50 MB
最低内存要求	32 MB

操作系统

- Windows 98 Second Edition
- Windows Millennium Edition
- Windows 2000
- Windows XP

订购信息

VP-CFGSFT Bilinx 配置工具 USB 适配器配置软件	VP-CFGSFT
硬件附件	
VP-USB 电缆 USB 至 BNC 适配器	VP-USB

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by